

Anleitung

# AFH Stoppuhr mit Multifunktionen



Die „**AFH Stoppuhr mit Multifunktionen**“ eignet sich für das Ausfüllen von Dokumentationsbögen und Messprotokollen bei denen die Zeit gemessen wird. Zum Beispiel: 9 Hole Pegboard, Feinmotorik Pegboard, Schlüsselstift Pegboard und anderen Steckboards. Des Weiteren kann die Stoppuhr auch in Schulen oder bei Sportveranstaltungen genutzt werden.

## Funktion und Beschreibung der Knöpfe



## Spezifikation

- » Anzeige von Uhrzeit, Wochentag und Datum
- » Stoppuhrfunktion
- » Klein und handlich, passt in die Tasche
- » Maße LxBxH: ca. 6 cm x 6,5 cm x 1,5 cm
- » Länge der Kordel: ca. 52 cm
- » Mit Kordel zum bequemen Umhängen der Uhr





## Einstellung Datum, Wochentag und Uhrzeit

### Uhrzeit

Drücken Sie „**Mode**“, bis das Fähnchen über „TU“ für Tuesday also Dienstag blinkt. Die Uhrzeit kann nun eingestellt werden. Es blinken die Sekunden, durch Drücken von „**Split/Reset**“ springen Sie auf die Minuten um. Mit der Taste „**Start/Stop**“ stellen Sie nun die Minuten ein. Durch erneutes Drücken von „**Split/Reset**“ blinkt nun die Stundenanzeige, die mit der Taste „**Start/Stop**“ eingestellt werden kann. Drücken Sie so lange den „**Start/Stop**“ Knopf, bis hinter der Minutenanzeige „H“ erscheint. Jetzt haben Sie den 24-Stunden-Zyklus eingestellt. Durch weiteres Drücken von „**Start/Stop**“ stellen Sie nun die Stunde ein.



### Datum

Nachdem die Uhrzeit eingestellt ist, drücken Sie erneut „**Split/Reset**“ Jetzt erscheint das Einstellungsfenster für das Datum. Als erstes wird der Tag mit der Taste „**Start/Stop**“ eingestellt. Betätigen Sie nun die „**Split/Reset**“-Taste, um wie beim Tag mit der Taste „**Start/Stop**“ den Monat einzustellen.

### Wochentag

Drücken Sie die Taste „**Split/Reset**“ und in der Wochentagsanzeige blinkt ein Fähnchen. Drücken Sie die Taste „**Start/Stop**“ so oft, bis der richtige Wochentag erscheint.

- » SU = Sunday = Sonntag
- » MO = Monday = Montag
- » TU = Tuesday = Dienstag
- » WE = Wednesday = Mittwoch
- » TH = Thursday = Donnerstag
- » FR = Friday = Freitag
- » SA = Saturday = Samstag

### Einstellung des Alarms

Drücken Sie die Taste „**Mode**“ so oft, bis ein Fähnchen über „MO“ blinkt und stellen Sie die Zeit mittels der Taste „**Start/Stop**“ ein. Wenn Sie die Stunden eingestellt haben, drücken Sie „**Split/Reset**“ um auf die Minuteneinstellung zu springen. Hier stellen Sie die Minuten wieder mit der Taste „**Start/Stop**“ ein. Den Alarm stellen Sie in der Normalzeit, also in der Anzeige, die Stunde, Minute und Sekunde anzeigt, ein, indem Sie die Taste „**Split/Reset**“ gedrückt halten und dann die Taste „**Start/Stop**“ drücken. Nun sollte das Alarmzeichen rechts neben der Wochentagsanzeige auftauchen. Wenn Sie „**Split/Reset**“ erneut gedrückt halten und dann wieder „**Start/Stop**“ drücken, verschwindet das Alarmzeichen und die Alarmfunktion ist ausgestellt.

Aus der Normalzeit-Anzeige gelangen Sie durch einmaliges Drücken der „**Mode**“ Taste zur Stoppuhranzeige und können nun mit der Taste „**Start/Stop**“ die Stoppuhr starten und stoppen. Mit der Taste „**Split/Reset**“ stellen Sie die Stoppuhr wieder auf 0 Sekunden.

